



Instrukcja szybkiej konfiguracji

dodawania urządzeń do bramki
za pomocą przycisków na urządzeniach

Szybka konfiguracja

Jeśli bramka ZigBee (HUB) nie jest dodana do aplikacji Aqara Home postępuj zgodnie z instrukcją bramki, aby dodać ją do aplikacji.

Aby dodać urządzenie dziecięce do bramki naciśnij 3 razy szybko przycisk na bramce. Bramka poinformuje o gotowości na dodanie nowych urządzeń (komunikat dźwiękowy, mryganie LED w kolorze różowym). Następnie przytrzymaj klawisz urządzenia dziecięcego przez 5-10 sek. Bramka poinformuje o poprawnym dodaniu urządzenia.

* Jeśli dodawanie nie powiedzie się, przesun bramkę bliżej produktu, włącz ją i spróbuj ponownie. W przypadku urządzeń z nową wersją protokołu ZigBee 3.0, upewnij się, że bramka i urządzenia dziecięce mają zgodną wersję protokołu łączności. Weryfikacja poprawności odległości: szybko naciśnij przycisk urządzenia dziecięcego 3 razy, bramka wyda sygnał dźwiękowy, wskazując, że urządzenie i bramka mogą skutecznie komunikować się ze sobą.